



My Security System

805

8 ζώνες // 15 χρόντες
200 γεγονότα μηνύματα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΚΤΥΑ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Γιώργος Παπαβασιλείου

Τηλ.: 6945541410 - 2291037674

E-mail: info@mysecuritysystem.gr

www.mysecuritysystem.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Όπλιση του συστήματος συναγερμού.....	2
Παράκαμψη ζώνης	3
Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος.....	3
Προγραμματισμός κωδικού χρήστη.....	4
Ανάγνωση προβλημάτων συστήματος.....	5



Ζώνη	Περιγραφή Ζώνης
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Στο εγχειρίδιο αυτό παρέχονται οι κατάλληλες πληροφορίες, που σας βοηθούν να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ασφαλείας με ευκολία και απόλυτη ασφάλεια.



ARMED	Ένδειξη όπλισης (Κόκκινο)	Ανάβει όταν το σύστημα είναι οπλισμένο
AWAY	Ένδειξη ολικής όπλισης (Κόκκινο)	Ανάβει κατά την ολική όπλιση του συστήματος
READY	Ένδειξη ετοιμότητας (Πράσινο)	Ανάβει όταν το σύστημα είναι έτοιμο να οπλίσει (όταν όλες οι ζώνες είναι κλειστές)
POWER	Ένδειξη τροφοδοσίας (Κόκκινο)	Ανάβει κατά την παρουσία ρεύματος AC 220V
ZONE	Ένδειξη ζώνης (Πορτοκαλί)	Δείχνει την κατάσταση των ζωνών (ανοιχτή - κλειστή)
*	Πλήκτρο παράκαμψης (bypass)	Χρησιμοποιείτε για παράκαμψη ζωνών
F	Πλήκτρο πυρανίχνευσης	Ενεργοποιεί συναγερμό πυρανίχνευσης όταν πατηθεί για 1''
M	Ιατρική βοήθεια	Ενεργοποιεί συναγερμό ιατρικής βοήθειας όταν πατηθεί για 1''
P	Πανικός	Ενεργοποιεί συναγερμό πανικού όταν πατηθεί για 1''
#	Πλήκτρο ακύρωσης	Ακυρώνει κάθε ανεπιθύμητη πληκτρολόγηση

ΟΠΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Έλεγχος πληκτρολογίου:

Για να γίνει όπλιση του συστήματος πρέπει όλες οι ζώνες (π.χ. παράθυρα, πόρτες) να είναι ασφαλισμένες και να ανάβει το λαμπάκι **READY / ετοιμότητας** του πληκτρολογίου.

ΟΛΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Όπλιση του συστήματος και έξοδος από τον χώρο

Όταν φεύγουμε από το σπίτι (πχ για δουλειά) και θέλουμε να οπλίσουμε τον χώρο με την προϋπόθεση ότι κανείς δεν θα βρίσκεται εκεί την ώρα που οπλίζει, ακολουθούμε την μέθοδο της ολικής όπλισης για να ασφαλίσουμε τον χώρο μας



Πατάμε το πλήκτρο [1] για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί το μπιπ και βγαίνουμε από την κύρια έξοδο πριν λήξει ο χρόνος καθυστέρησης εξόδου.

ΜΕΡΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Λειτουργία STAY)

Μερική όπλιση του συστήματος χωρίς καθυστέρηση εξόδου

Εάν βρίσκεστε στον χώρο και θέλετε να οπλιστε το σύστημα περιμετρικά με μερική όπλιση (πχ το βράδυ που βρισκόμαστε μέσα στο σπίτι) χρησιμοποιούμε αυτή την μέθοδο και το σύστημα οπλίζει ακαριαία.



Πατάμε το πλήκτρο [5] για τρία δευτερόλεπτα και το σύστημα συναγερμού θα οπλίσει ακαριαία απενεργοποιώντας τα εσωτερικά ραντάρ.

Μερική όπλιση του συστήματος με καθυστέρηση εξόδου

Εάν βρίσκεστε στον χώρο και θέλετε να φύγετε, οπλίζοντας τον συναγερμό σας με μερική όπλιση (πχ η οικογένεια είναι στο σπίτι) χρησιμοποιούμε αυτή την μέθοδο για να έχετε καθυστέρηση εξόδου στην κύρια είσοδο.



Πατάμε το πλήκτρο [6] για τρία δευτερόλεπτα και το σύστημα θα ξεκινήσει να οπλίζει με δυνατότητα να φύγουμε από το χώρο απενεργοποιώντας τα εσωτερικά ραντάρ.

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΗΣ

Παράκαμψη ζώνης (επιλογή ζώνων)

Εάν θέλουμε πριν οπίσουμε το σύστημα, να απενεργοποιήσουμε κάποια ζώνη είτε γιατί αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα είτε για άλλους λόγους (πχ να αφήσουμε το παράθυρο ανοιχτό)



Πατάμε το πλήκτρο [*]



Πατάμε το πλήκτρο της ζώνης που θέλουμε να παρακάμψουμε πχ [2]

* το λαμπάκι της ζώνης [2] που έχουμε στο παράδειγμα θα ανάψει

Εάν θέλουμε να **παρακάμψουμε περισσότερες ζώνες**, επαναλαμβάνουμε την διαδικασία αντίστοιχες φορές. Για να **επαναφέρουμε την λειτουργία των ζώνων** από παράκαμψη, κάνουμε την ίδια διαδικασία και το λαμπάκι της ζώνης σβήνει. πχ πατάμε [*] και κατόπιν το πλήκτρο [2]


ΜΝΗΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εάν επιστρέφοντας στον χώρο και δούμε ότι το λαμπάκι **ARMED** αναβοσβήνει, σημαίνει πως όσο λείπαμε χτύπησε ο συναγερμός. Για να δούμε από ποια ζώνη χτύπησε, πατάμε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο **[0]**.

Αμέσως θα ανάψει το αντίστοιχο λαμπάκι της ζώνης/ων που χτύπησε κατά τη διάρκεια της απουσίας μας. Τέλος πατάμε το πλήκτρο **[#]** για έξοδο από την απεικόνιση της μνήμης του συναγερμού.



Πατάμε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο **[0]**



Αμέσως θα ανάψει το αντίστοιχο λαμπάκι της ζώνης (πχ. 2 ζώνη)



Πατάμε το πλήκτρο **[#]** για έξοδο από την απεικόνιση της μνήμης.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ // ΕΩΣ 15 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Με την εγκατάσταση του συναγερμού, ο εγκαταστάτης σας δίνει ένα κωδικό χρήστη για την χρήση της όπλισής του συναγερμού μέσω του πληκτρολογίου.

Πρόκειται για τον Master Κωδικό ο οποίος βρίσκετε στην θέση [1].

Εσείς μπορείτε να αλλάξετε - προσθέστε κωδικούς ανάλογα με τις ανάγκες σας!

Προσθήκη κωδικού χρήστη

Εάν θέλετε να προσθέσετε επιπλέον κωδικό χρήστη μπορείτε να κάνετε την εξής διαδικασία.
Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι 15 διαφορετικούς κωδικούς χροντών.

(3")

BHMA 1



Πατάμε [*] παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα

[ΚΩΔΙΚΟΣ]

BHMA 2

Εισάγουμε τον κύριο κωδικό **Master** (ο κωδικός που σας δόθηκε)

*

Bypass

BHMA 3

Πατάμε το πλήκτρο (*)

5

Quick stay

BHMA 4

Εισάγουμε την θέση του κωδικού π.χ. στη θέση 5

*

Bypass

BHMA 5

Πατάμε το πλήκτρο (*)

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

BHMA 6

Εισάγουμε τον νέο 4ψήφιο κωδικό

*

Bypass

BHMA 7

Πατάμε το πλήκτρο (*)

#

BHMA 8

Πατάμε το πλήκτρο (#)

Αλλαγή Κωδικού

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό χρήστη μπορείτε να κάνετε την εξής διαδικασία, αντικαθιστώντας τον παλιό με ένα άλλο νέο κωδικό χρήστη.
(στο παράδειγμα αλλάζουμε τον master κωδικό)

(3")

BHMA 1



Πατάμε [*] παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα

[ΚΩΔΙΚΟΣ]

BHMA 2

Εισάγουμε τον κύριο κωδικό **Master** (ο κωδικός που σας δόθηκε)

*

Bypass

BHMA 3

Πατάμε το πλήκτρο (*)

1

Quick away

BHMA 4

Εισάγουμε την θέση του κωδικού π.χ. στη θέση 1 (αλλαγή Master)

*

Bypass

BHMA 5

Πατάμε το πλήκτρο (*)

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

BHMA 6

Εισάγουμε τον νέο 4ψήφιο κωδικό

*

Bypass

BHMA 7

Πατάμε το πλήκτρο (*)

#

BHMA 8

Πατάμε το πλήκτρο (#)

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εάν δούμε ότι το λαμπάκι (POWER) αναβοσθίνει, σημαίνει πως παρουσιάστηκε κάποια δυσλειτουργία στο σύστημα συναγερμού. Για να δούμε τι είδους δυσλειτουργία υπάρχει, πατάμε παρατεταμένα το πλήκτρο (7) για 3 δευτερόλεπτα. Αμέσως θα εμφανιστεί στο πληκτρολόγιο του συστήματος, ο αριθμός που περιγράφει το πρόβλημα που υπάρχει. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (έαν ανάβει):

ΕΝΔΕΙΞΗ	ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
2	Αποτυχία επικοινωνίας με το κέντρο λήψης σημάτων μέσω της τηλεφωνικής γραμμής	Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει πρόβλημα με την σταθερή τηλεφωνική γραμμή και πως μπορείτε να πραγματοποίηστε κλήση. Πραγματοποιήστε δοκιμή του συστήματος (να χτυπήσει η σειρήνα), σε συνεννόση με το κέντρο λήψης σημάτων. Εάν το πρόβλημα συνεχίζει, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας
3	Διακοπή ρεύματος AC 220V του συστήματος συναγερμού	Βεβαιωθείτε πως έχετε κανονικά ρεύμα στον χώρο. Ελέγξτε τον πληκτρολογικό πίνακα του χώρου για πιθανή κατεβασμένη ασφάλεια. Εάν το πρόβλημα συνεχίζει επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας
4	Χαμηλή τάση μπαταριών του συστήματος συναγερμού * Οι μπαταρίες πρέπει να αλλάζουν κάθε δύο χρόνια βάσει του κατασκευαστή τους	Βεβαιωθείτε πως δεν έχετε διακοπή ρεύματος. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα συναγερμού θα χρησιμοποιεί τις μπαταρίες για την λειτουργία του, με αποτέλεσμα να ξεφορτίζουν σιγά σιγά. Μόλις επιστρέψει το ρεύμα στο χώρο, οι μπαταρίες θα φορτίσουν φυσιολογικά και το πρόβλημα θα αποκατασταθεί, μετά από μικρό χρονικό διάστημα. Εάν το πρόβλημα συνεχίζει επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας

Τέλος πατάμε το πλήκτρο καθαρισμού (#) για έξοδο από την απεικόνιση προβλημάτων του συστήματος και επαναφορά σε κατάσταση αναμονής.

ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Η σύνδεση με το 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων ενισχύει 100% την ασφάλειά σας, καθώς ενημερώνεστε άμεσα εσείς και η αστυνομία, για οποιοδήποτε συμβάν προκύψει, είτε βρίσκεστε στον χώρο είτε όχι.

24^H ATLAS^{U R S}
SECURITY • CENTRAL STATION

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ



Είναι σημαντικό να μην ξεχαστεί ή διαρεύσει ο κωδικός ασφαλείας. Ο κωδικός ασφαλείας πιστοποιεί στο κέντρο λήψης σημάτων, ότι είστε ο κάτοχος του χώρου και όχι κάποιος άγνωστος.

Τηλ. κέντρου λήψης σημάτων: 210 9646494 , 210 9646495

Κωδικός αφόπλισης υπό απειλή (Θέση 15)

Κωδικός που έχει προγραμματιστεί από τον εγκαταστάτη σας



Εάν ένας κακοποιός, σας αναγκάσει να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον συγκεκριμένο κωδικό αντί για τον κανονικό σας κωδικό.

Αφοπλίζοντας με αυτόν τον κωδικό, απενεργοποιείται ο συναγερμός σας χωρίς να χτυπήσει η σειρήνα. Άμεσα στέλνει σήμα προσωπικής απειλής στο κέντρο λήψης σημάτων για παραβίαση του χώρου σας.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΑΣ

Ημερομηνία
επίσκεψης



Πρέπει να γίνει Service σε:

μπαταρία

λειτουργία του
συναγερμού

Ημερομηνία
επίσκεψης



Πρέπει να γίνει Service σε:

μπαταρία

λειτουργία του
συναγερμού

Ημερομηνία
επίσκεψης



Πρέπει να γίνει Service σε:

μπαταρία

λειτουργία του
συναγερμού

Βάση του κατασκευαστή, οι μπαταρίες έχουν διάρκεια ζωής 2 χρόνια και θα πρέπει να αντικαθίστανται προτού εξασθενήσουν εντελώς. Μία προβληματική/πολυκαιρισμένη μπαταρία αφήνει το σύστημα συναγερμού σας εκτεθειμένο σε ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος, ενώ παράλληλα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στη λειτουργία του υπόλοιπου συστήματος (άσκοπη ενεργοποίηση σειρήνας, βραχυκύκλωμα στην πλακέτα κλπ)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Είναι σημαντικό να πραγματοποιείτε δοκιμή του συστήματος συναγερμού, μία φορά την εβδομάδα σε συνεννόηση με το κέντρο λήψης σημάτων. Η δοκιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει έλεγχο σε μαγνητικές επαφές (παγίδες), ανιχνευτές κίνησης (Radar), σειρήνα/ες. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζετε πως το σύστημα συναγερμού λειτουργεί άψογα και μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλείς.

Θα πρέπει να ενημερώνετε πάντα τον εγκαταστάτη σας, εάν σχεδιάζετε να αλλάξετε πάροχο / εταιρεία σταθερής τηλεφωνίας. Με αυτόν τον τρόπο προλαμβάνουμε πιθανό πρόβλημα επικοινωνίας του συστήματος συναγερμού με το κέντρο λήψης σημάτων.



**My Security
System**

**ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΚΤΥΑ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ**

Γιώργος Παπαβασιλείου
Tηλ.: 6945541410 - 2291037674
E-mail: info@mysecuritysystem.gr
www.mysecuritysystem.gr